



1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III  
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE  
[www.ermamax.fr](http://www.ermamax.fr) - E-Mail : [accueil@ermamax.fr](mailto:accueil@ermamax.fr)

## NOTICE DE MONTAGE

**GARDE BOUE ERMAX**  
**ADAPTABLE SUR ZX 7 R 1996/2002**  
*Pneu d'origine en 190*

### Kit de fixation

- 4 rondelles caoutchouc Ø6

### Montage

- Démontez le carter de chaîne d'origine.
- Démontez la patte de fixation de la durite de frein.
- Montez le garde boue arrière du côté gauche d'abord, puis du côté droit avec les vis d'origine et les rondelles fournies, en prenant soin de ne pas les serrer excessivement.
- Pensez à durcir l'amortisseur arrière lorsque vous roulez avec un passager ou que la route est bosselée.

#### « ATTENTION »

\* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » ou les produits nettoyants agressifs qui peuvent les endommager et décoller le vernis. Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture, d'**attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

\* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.

\* Les accessoires Ermamax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.

\* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermamax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.

\* Certains pneus, conformes aux standards ETRTO, peuvent être en réalité plus hauts et plus larges que les dimensions gravées sur le pneu (jusqu'à + 10 mm). Ils peuvent être **incompatibles** avec les passages de roue et garde-boue que nous avons conçus avec les pneus montés d'origine et dont les dimensions correspondent à celles gravées sur le pneu.

\* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermamax

## **FITTING INSTRUCTIONS**

***ERMAX REAR HUGGER***  
***ADAPTABLE ON ZX 7 R 1996/2002***  
*Original tyre in 190*

### **Fitting kit**

- 4 Ø6 rubber washers

### **Assembly**

- Remove the original chain guard.
- Remove the fitting bracket of the brake hose.
- Fit the mudguard on the left side first, then on the right side with the original screws and provided washers, taking care not to tighten them too much.
- Consider hardening the back shock absorber when taking a passenger or riding on poor road surfaces.

#### **« CAUTION »**

\* Painted and varnished parts are not guaranteed against high pressure steam washes or aggressive cleaning products which can damage them and unstuck the varnish. We advise moreover, according to the technical data of our painting suppliers, **to wait one month** to obtain a complete polymerization of varnish.

\* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.

\* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.

\* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjusting to fit.

\* A few tyres, faithful to ETRTO standards, may be in fact bigger and higher than dimensions engraved on the tyre (until + 10 mm). They may be **not compatible** with undertrays and rear huggers which we made with original tyres and whose dimensions correspond to these ones engraved on tyre.

\* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.