

NOTICE DE MONTAGE « PASSAGE DE ROUE »

GSF 600 BANDIT 00/04
& GSF 1200 BANDIT 01/04

Feux ronds avec clignotants triangulaires et feu standard.



Kit de fixation

- 4 vis BHC 6×15 en aluminium.
 - 1 bac à batterie.
 - 1 bac à outils.
- } *Feu standard.*

Montage

- Démontez la selle, la coque arrière, les clignotants d'origine, le feu arrière et la batterie.
- Démontez le passage de roue d'origine.
- Positionnez le bac à batterie à son emplacement (voir photos) et montez notre passage de roue à la place de celui d'origine en utilisant les 4 vis de 6×15 fournies.
- Remontez la batterie ainsi que son système de fixation supérieur. (Pour les 600 ne pas oublier de reprendre la mousse sous la batterie) et placez le bac à outils dans son logement (voir photos).
- Connectez nos feux et nos clignotants en vérifiant leur bon fonctionnement.
- Remontez la selle et la coque arrière.
- Rivetez la plaque d'immatriculation sur le support prévu à cet effet.

*** Si vous gardez le feu stop d'origine, pensez à supprimer la poignée d'aide au béquillage sur le cadre.**

*** Notre passage de roue et notre garde-boue sont compatibles.**

« ATTENTION »

* Les pièces peintes et vernies ne sont pas garanties contre les lavages vapeur « haute pression » qui peuvent les endommager et décoller le vernis.

* Nous conseillons d'ailleurs, d'après les données techniques de nos fournisseurs en peinture **d'attendre un mois** afin d'obtenir une polymérisation complète du vernis.

* Toute détérioration de la pièce due à la présence d'une charge de poids excessive dans le passage de roue ne sera pas garantie.

* Les accessoires montés sur les motos, ayant subis des détériorations dues à un mauvais montage, ou à une incompatibilité avec d'autres accessoires (pneu, ligne d'échappement, silencieux d'échappement, pare-carter ou autres, ...) **ne seront ni repris ni échangés sous garantie.**